



PACKLISTE			
Pos.	Element	Dimension (cm)	Stk.
1		120x20x10	48
2		40x12x1140	8
3		78,3 (D12)	12

#### Schritt 1:

Begründigung eines tragfähigen Untergrundes mit Latte und Wasserwaage.  
Tipp: Machen Sie einen Blick auf unser Prospekt zum Anlegen eines Hochbeetes.

#### Schritt 2:

Zusammensetzung der Elemente laut Skizze, bis das Hochbeet formfertig ist, wobei auf die Innenseite der Teile (Siehe Detailskizze) zu achten ist, damit auch die Querstreben falls erforderlich (Typenabhängig) passend eingelegt werden können.

Beim Übereinandersetzen der Elemente immer wieder auf die Position der Durchgangslöcher achten.

Oberflächenstruktur - 2 Möglichkeiten

#### Schritt 3:

Die verzinkten Nägel durch die vorhandenen Bohrungen (Löcher) von Oben nach Unten einschieben.

(Hierbei kann eventuell ein Gummihammer oder ein Hammer mit einem Holzstück als Zwischenlage (Schutz der Verzinkung) sehr hilfreich sein.)  
!!Holzbeton ist ein Naturprodukt und daher sind kleinere Maßtoleranzen nicht auszuschließen!!

#### Schritt 4:

Befüllung kann nun beginnen, wobei wir nochmals auf unser Prospekt mit Tipps zum Aufbau eines Hochbeetes verweisen möchten.  
Falls Sie unser Hochbeet als Komposter mit Abdeckung (Option) verwenden möchten, dann bitte die Holzbetonbretter einfach auflegen!  
!!Bitte auf die Belastung von maximal 20kg pro Brett achten!!

#### Tipp zur Verarbeitbarkeit bei Eigenumbauten:

Die Elemente sind mit einer Bohrmaschine als auch mit einer Hand-, Kreis-, oder Motorsäge leicht zu bearbeiten.

Csomagjegyzék			
Ssz.	Elem	Méretek (cm)	Db
1		120x20x10	48
2		40x12x1140	8
3		78,3 (D12)	12

### 1. lépés:

Elegyengetjük a kiválasztott teherhordó talajt lehúzó léccel és vízmértékkel.

Tipp: Nézzen bele a prospektusunkba a magas ágyás telepítése kapcsán

### 2. lépés:

Helyezzük az elemeket egymásra a mellékelt rajz szerint, míg a magas ágyás formája elkezdődik.

Ennek során ügyeljünk arra, hogy az elemek megfelelő oldalát fordítsuk befelé (lásd a részletrajzot), hogy a keresztmerevítők, amennyiben szükségesek (típusfüggő), megfelelően behelyezhetőek legyenek.

Az elemek egymásra helyezése során mindenkorban ügyeljünk arra, hogy a furatok fedésbe kerüljenek.



Kétféle felületi kivitel.

### 3. lépés:

A horganyzott, hosszú szögeket vezessük a furatokon át fentről lefelé az elemekbe. (Ehhez esetleg szükség lehet egy gumikalapácsra, vagy ha kalapácsot használunk egy darab fára közvetétként - a horganyozás védelme végett.)

!!A fáton egy természet közeli termék, ezért a kisebb méreteltérések nem zárhatók ki teljesen!!

### 4. lépés:

Kezdődhet a feltöltés, és itt szeretnénk még egyszer a prospektusunkra utalni, ahol segítünk a rétegrend kialakításában.

Amennyiben a magas ágyás elemeit komposztáló lágának kívánják használni, opcionálisan megrendelhető fedőlapokkal, akkor mindenkorban használják ezeket a fedőelemeket.

!!Kérjük vegyük figyelembe, hogy ezeknek a fedőelemeknek a teherhordó képessége egyenként max. 20 kg!!

### Tipp a megmunkáláshoz, egyéni átalakításhoz:

Az elemeket fűrőgéppel vagy kézi fűrésszel, körfűrésszel és motorfűrésszel is könnyű megmunkálni.

Obsah balenia			
Poz.	Prvok	Rozmery (cm)	ks
1		120x20x10	48
2		40x12x1140	8
3		78,3 (D12)	12

### Krok 1:

Vytvorenie spevneného základu pomocou laty a vodováhy.

Tip: Pozrite si v našej brožúre založenie a montáž kvetináča.

### Krok 2:

Pri montáži kvetináča sa pri skladaní jednotlivých dielcov riadte našim výkresom, kym kvetináč nezíska požadovaný tvar. Pri ukladaní jednotlivých prvkov treba dbať na to, aby z vnútornnej strany boli jednotlivé prvky uložené tak (vid' podrobny výkres), aby v prípade potreby sa dovnútra zmestila priečna výstuž (v závislosti od typu).

Pri ukladaní jednotlivých prvkov dbať na to, aby predvŕtané otvory boli uložené nad sebou



Povrchová úprava dve možnosti.

### Krok 3:

Pozinkované tyčky je potrebné zasunúť cez už existujúce otvory zhora smerom nadol.

(Pri tomto kroku Vám odporúčame použiť gumené kladivo alebo kladivo a drevenú doštičku ako medzivrstvu (ochrana pozinkovania.))

Nakoľko sa jedná o prírodný produkt na báze dreva, sú minimálne odchýlky rozmerov prípustné.

### Krok 4:

Predtým, ako začnete plniť kvetináč zeminou, odporúčame Vám prečítať našu brožúru s tipmi na zakladanie kvetináča.

V prípade, že sa rozhodnete využiť náš kvetináč ako kompostér so zákrytom (alternatíva), je potrebné štiepkocementové zákrytové dosky jednoducho len položiť bez upevnenia.

Maximálne prípustné zaťaženie týchto dosiek je 20 kg.

### Tip k montáži:

Jednotlivé dielce sa dajú ľahko opracovať pomocou vrtačky ako aj pomocou ručnej-, kotúčovej -, elektrickej- alebo motorovej píly.

**Leier**

**Durisol®**  
Magas ágyás

Építési útmutató csomagjegyzékkal

U-alak

**Leier**

**Durisol®**  
Terasový kvetináč

Montážny návod a obsah balenia

Tvar U